



 **Control y distribución
de electricidad**



Control y distribución de electricidad



Protección
Compatibilidad segura

SERIE EP



Interruptores Termomagnéticos PLUG - Compatibles 3/4-PG

1 Polo



Código	Descripción	Datos técnicos	
EP-110C	Interruptor	1x10A	Tensión:
EP-115C	Termomagnético	1x15A	120 / 240 V~
EP-120C	PLUG	1x20A	Frecuencia:
EP-125C	Compatible	1x25A	50 / 60 Hz
EP-130C	3/4-PG	1x30A	Corriente de
EP-140C		1x40A	Cortocircuito
EP-150C		1x50A	10kA
EP-160C		1x60A	

2 Polos



Código	Descripción	Datos técnicos	
EP-210C	Interruptor	2x10A	Tensión:
EP-215C	Termomagnético	2x15A	120 / 240 V~
EP-220C	PLUG	2x20A	Frecuencia:
EP-225C	Compatible	2x25A	50 / 60 Hz
EP-230C	3/4-PG	2x30A	Corriente de
EP-240C		2x40A	Cortocircuito
EP-250C		2x50A	10kA
EP-260C		2x60A	

3 Polos



Código	Descripción	Datos técnicos	
EP-310C	Interruptor	3x10A	Tensión:
EP-315C	Termomagnético	3x15A	120 / 240 V~
EP-320C	PLUG	3x20A	Frecuencia:
EP-325C	Compatible	3x25A	50 / 60 Hz
EP-330C	3/4-PG	3x30A	Corriente de
EP-340C		3x40A	Cortocircuito
EP-350C		3x50A	10kA
EP-360C		3x60A	

+ EFICIENTE

Limita la intensidad del cortocircuito y elimina el 80% de la corriente de daño reduciendo el riesgo de un daño colateral.

3 VECES + RÁPIDOS

Limita la Energía y la interrumpe más rápido que uno tradicional.

EQD - Centros de Carga Monofásicos 1F 2H

2 Polos 50A



Código	Instalación	Datos técnicos
EQD-2-E	Empotrar	2 Polos
EQD-2-S	Sobreponer	1 F 2H 50 A
		Tensión: 120 / 240 V~
		Frecuencia: 60 Hz

4 Polos 70A



Código	Instalación	Datos técnicos
EQD-4-E	Empotrar	4 Polos
EQD-4-S	Sobreponer	1 F 2H 70 A
		Tensión: 120 / 240 V~
		Frecuencia: 60 Hz

6 Polos 70 A



Código	Instalación	Datos técnicos
EQD-6-E	Empotrar	6 Polos
EQD-6-S	Sobreponer	1 F 2H 70 A
		Tensión: 120 / 240 V~
		Frecuencia: 60 Hz

8 Polos 70A



Código	Instalación	Datos técnicos
EQD-8-E	Empotrar	8 Polos
EQD-8-S	Sobreponer	1 F 2H 70 A
		Tensión: 120 / 240 V~
		Frecuencia: 60 Hz

CCP - Centros de Carga Bifásicos 1F 3H
8 Polos 100A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP8-2100-ME CCP8-2100-MS	Empotrar Sobreponer	8 Polos 1F 3H 100 A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz

12 Polos 125A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP12-2125-ME	Empotrar	12 Polos 1F 3H 125A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz

20 Polos 125A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP20-2125-ME	Empotrar	20 Polos 1F 3H 125A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz

20 Polos 200A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP30-2200-ME	Empotrar	30 Polos 1F 3H 200 A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz

CCP - Centros de Carga Trifásicos 3F 4H

6 Polos 100A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP6-3100-ME CCP6-3100-MS	Empotrar Sobreponer	6 Polos 3F 4H 100 A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz

12 Polos 125A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP12-2125-ME	Empotrar	12 Polos 3F 4H 125A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz

20 Polos 125A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP20-2125-ME	Empotrar	20 Polos 3F4H 125A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz

20 Polos 200A



Código	Instalación	Datos técnicos
CCP30-2200-ME	Empotrar	30 Polos 3F4H 200 A Tensión: 120 / 240 V~ Frecuencia: 60 Hz



Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México

